

Vejledning til pakning af prøver til forsendelse med Transportordningen

Inden portøren ankommer, skal prøverne være pakket efter følgende vejledning

1. Prøver til Afdeling KBF og KIA sættes fortløbende i de hvide stativer, hvis de er taget samme dag.
 - Prøver, der ikke er fyldt til markering på røret, pga. f.eks. svær prøvetagning, skal sættes i det røde stativ.
 - Prøver, der udtaget dagen før forsendelse og centrifugerede prøver, skal sættes i det røde stativ.
 - Prøver, hvor der følger en henvisning i papir eller WebReq med bemærkninger, skal sættes i det røde stativ.
2. Stativerne sættes i plastposen (med sugende indlæg) i kassen (der skal **altid** være 1 rødt og 4 hvide stativer i kassen).
3. Posen lukkes med plastik-klemmen.
4. Eventuelle henvisninger lægges i en A4 plastlomme **oven på posen**.
5. Låget lukkes.
6. Prøver og henvisninger til andre laboratorimedicinske **afdelinger lægges i respektive adresserede forsendelseskuberter**.
7. Forsendelseskuberterne lægges **oven på kassen**.
8. Hvis der **IKKE** er prøver til Afdeling KBF og KIA i prøvekasen, sættes denne ikke frem til afhentning.

NB!

- **Det er vigtigt, at der altid er 1 rødt og 4 hvide stativer i kassen, selvom der f.eks. kun er prøver i ét stativ.**
- **At prøverne sættes samlet for at lette udpakningen på laboratoriet.**
- **At prøver og henvisninger til andre laboratorier lægges oven på kassen.**



Husk, prøverne skal være på laboratoriet senest 6 timer efter prøvetagningen